EA758WR-16A（LED強力ライト）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

・電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
・照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないでください。
・強い衝撃を与えないでください。
・防水ですが、カバーを緩めると水が入ります。水中では絶対カバーを緩めないで下さい。
・長時間使用されない時は電池をはずしてください。
・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆ 仕様

●光源…LED球（LEDに替球はありません。）
●使用電池…単3電池×4本（テスト電池付属）
●電池寿命…約7時間半
●集光
●照射距離…161m
●材質…ABS樹脂
●防水性能…IPX7 ： 浸水時（一時的水没）に対して保護する。
●クリップ、キーリング、ストラップ付

IECEx IECEX規格適合品 ITS.09.0017X Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135℃ Da IP66

ETL規格適合品 Class I II III Div. 1 Grps. ABCDEFG Operating Temp. Class T4

◆ 各部名称

◆ ON/OFF

スイッチ部を右に完全に押し込むと点灯します。
消灯する時はスイッチを完全に左に戻してください。

◆電池の入れ方

①ヘッドカバーを反時計方向に回して外してください。
②電池押さえを引き抜きます。
③電池の±を間違わないようにして差し込みます。
（電池ケースに刻印されている±表示を参照）
④電池押さえを正しく入れて、ヘッドカバーを取り付けます。

◆Oリングシールのメンテナンス

キズをつけないように、ゆっくりとOリングを外します。
Oリングに断裂や凹凸がある場合はOリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
ゴミが付着していないことを確認し、Oリング全体にシリコングリスを塗ってください。
Oリングにシリコングリスを塗る時は、Oリングが本体と接している部分も塗ってください。
気体のスプレーシリコンは使わないでください。
必ず、グリス状のシリコンを使用し、量は控えめにして使用してください。

◆水素ガス吸収剤

当商品はライトユニットにペレットがあります。
ペレットは、電池に欠陥や漏れがあったり、反対の極になっていたり、
放電のし過ぎよって発生する水素ガスを吸収します。
ペレットがダメージを受けたり、なくなっているということは、
ライトにも何らかのダメージを受けている可能性がありますので、
ライトが点灯しても直ちに使用を中止して下さい。
そのまま使い続けると、人身事故につながる恐れがあります。

ライトユニット

◆電池について

電池ケースに水が入った場合は、ショートや腐食を防ぐために、直ちに電池をはずし、
全ての部品を乾かしてください。
しばらく使用しない時は電池の液漏れや腐食を避けるために電池を抜いておいてください。

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929